

MT-heliBOX



Bytte av rull



Bytte av rull

1. Lås opp døren og løft ut/opp. Sett døren til side. Ta ut tom kjerne fra rullholderen, og sett i ny rull.
2. Fjern låselapper etc fra rullen, evt riv av de første lappene. Før papiret fra rullen, opp i midten og mot skriverens bakside. Begynn å mate papiret inn i innmatingsporet bak på skriveren.
3. Skriveren oppdager media når det føres inn i innmatingsporet på baksiden av skriveren. Skriveren vil trekke frem, klippe og mate ut en blank side eller en utskrift av den siste utskriftsjobben i utskrifts bufferen. Skriveren går deretter i Ready (grønn statusindikator).

